

이클립스 CD5435/ 5425 사용 설명서

전원

[PWR]	누름	전원을 켜고 끕니다.(OFF 시에는 스탠드바이 상태가 됩니다.)
	누름(2초)	전원을 완전히 끕니다.(자동차 키가 꽂혀 있어도 ACC가 OFF되며, 모든 디스플레이도 꺼집니다.)

음량 조절

[VOL]	회전	전체 음량을 조절합니다.
[VOL]	누름	VOL -> BASS -> MID -> TREB -> BAL -> FAD -> NON-F -> SVC -> LOUD 순서대로 나타납니다.
		VOL 모드에서 [SEL] 회전하여 전체 음량을 조절합니다.
		BASSL 모드에서 [SEL] 회전하여 저음을 조절합니다.
		MID 모드에서 [SEL] 회전하여 중음을 조절합니다.
		TREB 모드에서 [SEL] 회전하여 고음을 조절합니다.
		BAL 모드에서 [SEL] 회전하여 좌우 스피커 음량을 조절합니다.
		FAD 모드에서 [SEL] 회전하여 앞 뒤 스피커 음량을 조절합니다.
		NON-F 모드에서 [SEL] 회전하여 서브우퍼 음량을 조절합니다.
		SVC 모드에서 AM, CD의 음량을 FM의 음량과 다르게 설정할 수 있습니다.
		AM이나 CD 청취상태에서 SVC모드로 들어간 다음 [VOL]을 좌우 회전합니다.
		(-10 에서 +20 까지 음량조절 설정 가능)
		LOUD 모드에서 [VOL] 회전하여 LOUD ON, OFF 할 수 있습니다.
		(보통의 음량에서는 LOUD ON이 좋습니다.)

각도 조절

[TILT]	계속누름	전면 패널이 천천히 열리고 닫히며 손가락을 떼면 그 상태에서 각도가 셋팅됩니다.
--------	------	--

FM/AM

[FM AM]	누름	FM1 -> FM2 -> FM3 -> AM 순서대로 선택됩니다.
[SEL]	회전	수동으로 원하는 방송국을 찾습니다.
[/ , [] \]	누름	자동으로 다음 방송국을 찾아 갑니다.
[1]~[6]	누름(2초)	저장할 방송국을 원하는 번호에 메모리합니다.
[SEL]	누름	메모리된 방송국을 차례대로 찾아 갑니다. 한번 더 누르면 정지합니다.
[SEL]	누름(2초)	수신되는 전체 방송국을 [1]~[6]번호 순서대로 자동으로 메모리 합니다.

CD

[DISC]	누름	CD가 플레이 됩니다.
[CD ▲]	누름	CD를 꺼내거나, 전면 패널을 닫습니다.CD를 꺼낸 상태에서 15초 경과하면 전면 패널이 자동으로 닫힙니다.
[SEL]	회전	다음 Track, 혹은 이전 Track으로 이동합니다.
[/ , [] \]	계속누름	재생중인 Track을 빠르게 탐색합니다.
[SCAN]	누름	각 Track을 10초씩 재생합니다. 재차 누르면 해제.
[REPEAT]	누름	현재 Ttrack을 반복 재생합니다, 재차 누르면 해제.
[RANDOM]	누름	전체 Track의 순서를 섞어서 재생합니다. 재차 누르면 해제.
[DISP]	누름	TEXT 지원 CD를 재생할 시에 Track Title이 디스플레이 됩니다.

MP3/WMA

[DISC]	누름	MP3/WMA 파일이 플레이 됩니다.
		(*CD5425모델에는 WMA파일(Window Media Audio)이 지원되지 않음)
[SEL]	회전	다음 Track, 혹은 이전 Track으로 이동합니다.
[/ , [] \]	계속누름	재생중인 Track을 빠르게 탐색합니다.
[1] \ / [2]	누름	다음 Folder, 혹은 이전 Folder로 이동합니다.
[RTN]	누름	최상위 Folder로 이동합니다.
[SCAN]	누름	각 Track을 10초씩 재생합니다. 재차 누르면 해제.
[REPEAT]	누름	현재 Track을 반복 재생합니다, 재차 누르면 해제.
[RANDOM]	누름	전체 Track의 순서를 섞어서 재생합니다. 재차 누르면 해제.
[DISP]	누름(2초)	누를때마다 Folder, File이름->Folder, File No.-> Tag 순으로 디스플레이 됩니다.

이퀄라이저

[SOUND]	누름	DEFEAT -> POWER -> SHARP -> VOCAL -> CUSTOM 순서대로 선택할 수 있습니다.
		DEFEAT: 이퀄라이저 OFF
		CUSTOM: 사용자 메모리 기능
		(BASS, MID, TREB을 조절한 다음, [VOL]을 2초이상 눌러서 저장합니다)

크로스오버

[SOUND]	누름(2초)	[SEL] 회전하여 X-OVER FR -> X-OVER NF -> NON FADER 중에서 원하는 것을 선택한 후 [SEL] 누릅니다.
X-OVER FR		앞 뒤 스피커의 주파수 컷팅 [SEL] 회전하여 PASS -> 80(HZ) -> 100(HZ) 중에서 원하는 것을 선택한 후 [SEL] 누릅니다. (*CD5425모델에는 ON:80과 OFF:PASS만 있음) PASS: 플레인지 대역 재생 80: 80Hz 이상 중 고역대만 재생 100: 100Hz 이상 중 고역대만 재생 [SOUND]나 [RTN] 눌러서 빠져나옴
X-OVER NF		서브우퍼의 주파수 컷팅 [SEL] 회전하여 PASS -> 80(HZ) -> 100(HZ) 중에서 원하는 것을 선택한 후 [SEL] 누릅니다. (*CD5425모델에는 ON:80과 OFF:PASS만 있음) PASS: 플레인지 대역 재생 80: 80Hz 이하 저역대만 재생 100: 100Hz 이하 저역대만 재생 [SOUND]나 [RTN] 눌러서 빠져나옴
NON FADER		서브우퍼 위상 반전(Phase) [SEL] 회전하여 NORMAL 혹은 REVERSE를 선택한 후 [SEL] 누릅니다. NORMAL: 정 위상 REVERSE: 역 위상 [SOUND]나 [RTN] 눌러서 빠져나옴

디스플레이

[DISP]	누름	[SEL]회전하여 CONTRAST -> ILL 중 원하는 기능을 선택합니다,
밝기 조절		CONTRAST에서 [SEL]누른 다음 [SEL]회전 : -5-4-3-2-1+0+1+2+3+4+5 원하는 숫자 선택한 후 [SEL]누릅니다. [RTN]이나 [DISP]눌러서 빠져 나옴
조명 색 변경		(* CD5435 모델에 적용) ILL에서 [SEL]누른 다음 [SEL]회전 : Blue/Red -> Blue/Green -> Blue/Amber -> All Green -> All Red 원하는 색을 선택한 후 [SEL]누릅니다. [RTN]이나 [DISP]눌러서 빠져 나옴

시계/ 버튼음

[FUNC]	누름	[SEL]회전하면 * AREA SHOT -> GUIDE TONE -> CLOCK DISP -> * SREER SW -> AUX SENSE ->* HD RADIO -> CLOCK ADJ 가 디스플레이 됩니다. (* 표시의 기능은 USA 지역에서 적용됨)
시간 조정		CLOCK ADJ에서 [SEL]누른 다음 다시 [SEL]누르면 시간 -> 분 -> 시간 -> 분이 깜박거림 시간에 깜박거릴때 [SEL]회전 [SEL]우회전하면 시간 앞으로, [SEL]좌회전하면 시간 뒤로 조정됩니다. 분에 깜박거릴때 [SEL]회전 [SEL]우회전하면 분 앞으로, [SEL]좌회전하면 분 뒤로 조정됩니다. [RTN]이나 [DISP]눌러서 빠져 나옴
시계 표시 설정		CLOCK ADJ에서 [SEL]누른 다음 [SEL]회전: ON -> OFF 원하는 기능선택한 후 [SEL]누릅니다. [RTN]이나 [DISP]눌러서 빠져 나옴
버튼음		GUIDE TONE에서 [SEL]누른 다음 [SEL]회전: ON -> OFF 원하는 기능 선택한 후 [SEL]누릅니다. [RTN]이나 [DISP]눌러서 빠져 나옴

AUX

[DISC]	누름(2초)	외부 연결 기기의 신호가 출력됩니다.
[FUNC]	누름	외부 연결 기기의 신호크기를 설정합니다. [SEL] 회전하여 AUX Sensitivity 선택하고 [SEL]누름. [SEL] 회전하여 Low -> Mid Low -> Mid -> Hi 중 선택하고 [SEL]누릅니다. [RTN]이나 [DISP]눌러서 빠져 나옴