

Nakamichi

CD-700

Mobile Tuner/CD Player

사용자 매뉴얼

Nakamichi Mobile Sound System

주의사항

나카미치의 제품을 구입해주셔서 감사드리며 이 제품은 오랜 기간 동안 고장 없는 퍼포먼스를 제공할 것입니다.

구입한 곳과 다른 국가에서 이 기기를 사용할 때에는 다음의 사항에 유념해 주시기 바랍니다.

- 1) 해당국의 나카미치 딜러는 그 국가에서 판매된 나카미치 제품에 대해서만 보증 서비스의 책임이 있습니다.
- 2) 구입한 곳이 아닌 국가에서 나카미치 제품의 서비스가 필요한 경우, 사용자는 가장 가까운 곳의 나카미치 딜러를 찾아 그쪽의 지역 서비스 정책에 따라 서비스를 받을 수 있으나 모든 비용(부품, 공임, 운임)은 제품 소유자가 지불하셔야 합니다.

목차	
사용전 주의사항 -----	3
장착 -----	4
기본 조작 방법 -----	6
CD 재생 -----	8
CD 체인저 컨트롤 -----	10
FM/AM 수신 -----	12
문제해결 -----	14

다시한번 제품 구입에 대해 감사드립니다.

Nakamichi Mobile Sound System

기기를 장착하거나 사용하기 전에 올바른 작동을 위해 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽어 주십시오.
이 매뉴얼을 버리지 말고 보관하시기 바랍니다.

위험 - 기기가 열리거나 인터락이 제대로 되지 않았을 때는 눈에 보이지 않는 레이저가 방출됩니다. 레이저 빛을 직접 쏘이지 않도록 하십시오.

주의 - 여기 명시되지 않은 조작이나 사용은 해롭습니다.

Laser Diode 특성

최대 방사력 : 0.5mV

파장 : 780nm-815nm

방출시간 : 지속적

이 기기는 테스트 결과 FCC 법의 part 15에 준하여 Class B 디지털 장치의 한계를 따르는 것으로 밝혀졌습니다. 이 한계는 해로운 (주파수)간섭을 막기 위해 설정된 것입니다. 이 기기는 라디오 주파수 에너지를 생성하고 사용하고 또 발생시킬 수 있으며 지시대로 장착되지 않으면 라디오 송수신을 방해할 수도 있습니다. 그러나 특정한 장치에서 그러한 간섭이 일어나지 않는다는 보장은 없습니다. 만약 이 기기가 TV나 라디오 수신에 장애를 초래하는지는 기기를 켜다 끄다 해봄으로써 알 수 있습니다. 다음 중 한 가지 이상의 방법을 사용하여 문제를 파악하시기 바랍니다.

- 안테나를 재설치하거나 방향을 바꾸어 본다.
- 기기와 리시버간의 거리를 더 늘려 본다.
- 리시버가 연결되지 않은 다른 회로의 아웃렛에 기기를 연결해 본다.
- 딜러나 경험있는 라디오/TV 기술자에게 도움을 청한다.

경고 - Federal Communications Commission은 이 매뉴얼에 표시된 것 이외의 어떤 기기상의 변형이나 개조도 금지하고 있습니다. 이 제한 조치를 따르지 않으면 이 기기의 소유권을 잃게 될 수도 있습니다.

아래의 빈칸에 시리얼 넘버를 기록하고 보관하시기 바랍니다. 시리얼 넘버는 기기의 탑 패널에 적혀 있습니다.

Model No. : CD-700

Serial No. : _____

경고

화재나 전기 쇼크의 위험을 줄이기 위해 이 기기에 물이 묻지 않도록 해 주십시오.

주의

과다한 레벨로 지속적으로 듣는 것은 일시적이거나 경우에 따라서는 영구적인 청각 상실을 일으킬 수 있습니다. 청각을 보호하고 앞으로도 오랫동안 음악을 즐기려면 과다한 레벨로 음악을 듣지 마십시오. 안전을 위해 운전시에는 청취 볼륨을 밖의 소리가 들릴 정도로 해 놓으십시오.

사용 전 주의사항

이 기기는 12V 네가티브 그라운드 시스템의 차량에서만 사용되도록 설계되었습니다.

배터리가 방전되는 것을 막기 위해 차의 엔진이 꺼져 있을 때에는 기기를 사용하지 마십시오.

퓨즈가 나가면 연결부가 모두 정확한지 체크하시고 반드시 동일한 타입과 수치의 퓨즈로 교환하십시오.

태양 아래 오랜 시간 차를 주차해 두면 차량 내부의 온도가 매우 높이 상승합니다. 겨울에 차를 밖에 주차시킬 경우에는 차량 내부 온도가 매우 낮아집니다. 그러한 경우에는 차량 내부의 온도가 정상수치가 된 후에야 기기를 사용하십시오.

기기를 열거나 내부를 바꾸지 마십시오. 기기에 손상을 가져올 수 있으며 보증 효력을 상실하도록 만듭니다. 또한 기기 속에 다른 물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.

부드러운 마른 천으로만 기기를 닦으셔야 합니다. 용액 종류나 알코올이 들어간 세제는 사용하지 마십시오.

리모컨을 직사광선, 비, 물에 노출시키지 마십시오. 기기의 변형이나 손상이 일어날 수 있습니다.

트랜스포트 락 플레이트

기기를 장착하기 전에 윗면의 트랜스포트 락 플레이트를 떼어내십시오. 그렇지 않으면 기기의 메커니즘이 작동하지 않습니다. 떼어낸 락 플레이트를 잘 보관하십시오. 기기를 옮기는 경우에는 메커니즘의 손상을 막기 위해 CD를 빼고 원래 자리에 락 플레이트를 다시 끼우십시오.

CD에 관해

- 절대 디스크 어댑터, 디스크 스테빌라이저, 디스크 프로텍터 등과 같은 CD 플레이어 액세서리를 사용하지 마십시오.
- disk 마크나 유사한 표시가 되어 있는 디스크만을 사용하십시오. 이 표시는 그 디스크가 공식적인 Compact Disc 표준에 부합한다는 것을 의미합니다.
- 원형이 아닌 특이한 모양의 디스크는 사용하지 마십시오. 기기를 손상시킬 수가 있습니다.
- 어떤 디스크들은 디스크 중앙부의 홀이나 외부표면에 얼마간의 플래쉬(디스크를 깎을 때 생기는 작은 플라스틱 파편)가 있습니다. 그런 파편들을 디스크를 사용하기 전에 제거해 주십시오. 그렇지 않으면 CD 이젝트 기능이 안되거나 음반이 튀는 현상이 발생할 수 있습니다.
- 음반 가장자리에 과다한 접착제로 붙인 CD 베어링 라벨이나 스티커, 혹은 접착제 잔여물이 남은 CD를 사용하면 이젝트 기능에 문제가 발생하거나 기기에 다른 손상을 가져올 수 있습니다.
- CD-R 디스크는 이 기기에서 재생되지 않습니다.

장착

장착은 공인된 전문 장착자에 의해서 수행되어야 합니다.
자세한 사항은 딜러에게 문의하십시오.

기계가 노출되지 말아야 할 곳

- 직사광선
- 히터의 뜨거운 바람
- 비나 습기
- 먼지가 많은 곳
- 진동이 심한 곳

다음과 같은 액세서리가 모두 있는지 확인하십시오.

- 마운팅 슬리브 - 1개
- 메탈 스테이 - 1개
- M5 헥스 스크류 - 4개
- M5 플랫 크로스-리세스 스크류 - 4개
- M5 스프링 워셔 - 5개
- M5 워셔 - 5개
- M5 너트 - 1개
- 퀵 볼트(뒷면을 조이기 위한 것) - 1개
- 마스킹 테이프 (장착 위치의 틈새를 막기 위한 것) - 4개
- 트림 패널 테두리 - 1개
- 러버 부싱 - 1개
- 10-핀 커넥터 - 1개
- 8A 스페어 퓨즈(배터리용) - 1개

측면 조임 홀에 대한 사전 주의사항

기기를 측면이나 후면의 조임 홀을 이용해 장착할 시에는 조임 나사 길이가 M5x8(mm)을 넘지 않아야 합니다. 더 긴 나사는 절대 사용하지 마십시오. 기기 내부의 손상을 가져올 수 있습니다.

장착 각도

다음과 같은 범위 내에서 장착 각도를 지켜주십시오. : 수평 내지 30도

만약 기기가 그 이상의 범위로 기울어져서 장착되면 음질이 나빠지거나 기기에 손상이 올 수 있습니다.

대쉬보드 장착

이 기기의 크기는 DIN 스탠다드를 따랐습니다. 만약 대쉬보드에 DIN 사이즈의 마운팅 슬롯이 있으면 제공된 마운팅 슬리브를 이용하여 장착이 매우 수월하게 이루어 질 수 있습니다. 만약 마운팅 컷아웃이 스탠다드 DIN 사이즈보다 작으면 다음과 같은 크기로 더 커져야 합니다 : 높이 53mm x 폭 182mm

1. 제공된 마운팅 슬리브를 마운팅 슬롯에 집어넣습니다.
2. 마운팅 슬리브의 가장자리를 구부려서 스크류드라이버로 조입니다.(그림 A)
3. 슬리브 락 플레이트를 기기의 양 사이드에 조입니다. 만약 마운팅 깊이가 충분하면 긴 슬리브 락 플레이트를 사용하십시오. 그렇지 않으면 짧은 슬리브 락 플레이트를 사용합니다.
4. 마운팅 슬리브가 단단하게 고정되도록 하십시오. 그런 후에 메인 기기를 장착합니다.
5. 제공된 퀵 볼트와 메탈 스테이로 메인 기기의 후면부를 차량에 연결합니다. 마운팅 슬롯 안에서 충분히 고정이 되었다면 러버 부싱을 메탈 스테이 대신 사용할 수 있습니다.(그림 B)

6. 기기가 단단하게 고정되면 제공된 트림 패널 테두리를 붙이십시오.(그림 C)
7. 기기를 제거하기 위해서는 먼저 트림 패널 테두리와 메탈 스테이를 떼어냅니다. 그런 후 두 개의 스크루드라이버(-자 드라이버)를 기기 좌/우측의 홈에 넣고 앞으로 당깁니다.(그림 D) 후면부의 전선을 손상시키지 않도록 주의하셔야 합니다.

기본 조작 방법

파워 온/오프

1. CD 버튼, CDC 버튼, 튜너 버튼, AUX 버튼을 누르면 기기가 켜지고 해당 소스가 선택됩니다.
2. 기기를 끄려면 Power Off 버튼을 적어도 2초 이상 누릅니다.

프로그램 소스 선택

- 프로그램 소스 선택을 위해 CD 버튼, CDC 버튼, 튜너 버튼, AUX 버튼 중 하나를 누릅니다.
- 연결된 컴포넌트의 소리를 재생하기 위해, 컴포넌트를 켜고 CD-700의 AUX 버튼을 누릅니다. 작동을 멈추려면 컴포넌트를 끄십시오.

디지털 인풋/아날로그 인풋 선택

CDC나 AUX 모드에서 디지털 인풋/아날로그 인풋 선택 버튼을 1초 이상 누르면 인풋 타입이 나타납니다. 외부 소스로부터 입력된 신호의 종류에 따라 디지털 인풋이나 아날로그 인풋을 선택하십시오. 디지털 인풋이 선택되면 "DIGITAL"이라는 표시가 디스플레이됩니다. 아날로그 인풋이 선택되면 "ANALOG"라고 표시됩니다. 기기의 기본 설정은 "ANALOG"로 되어 있습니다.

- 인풋 타입 세팅을 체크하려면 디지털 인풋/아웃풋 셀렉터 버튼을 살짝 누릅니다. 현재의 세팅이 디스플레이됩니다.

볼륨 조절

오른쪽으로 볼륨 높을 돌리면 소리가 커지고 왼쪽으로 돌리면 작아집니다.

톤 조절

1. 1초 이상 톤 셀렉터 버튼을 누릅니다. 그러면 "TON ON"이라고 디스플레이 됩니다.
 2. 원하는 톤 컨트롤 높을 가볍게 누르면 높이가 앞으로 돌출합니다.
 3. 저역 주파수를 조절하려면 "Bass" 컨트롤을 사용합니다. "Mid" 컨트롤은 중역 주파수를 조절해주면 "Treble" 컨트롤은 고역 주파수 범위를 조절해 줍니다.
- * "TON OFF"가 디스플레이 된 상태에서는 톤 컨트롤이 아무런 기능을 하지 않습니다. 이 세팅에서 톤 컨트롤 회로는 전적으로 바이패스되는데 더 향상되고 순수한 소리가 날 수 있습니다.
 - * 톤 컨트롤 세팅을 체크하려면 톤 셀렉터 버튼을 가볍게 누르십시오. 현재의 세팅(TON ON 또는 TON OFF)가 디스플레이됩니다. 기본 세팅은 TON OFF로 되어 있습니다.

밸런스 조절

1. 밸런스 셀렉터 버튼을 1초 이상 누르십시오. "BAL ON"이라고 디스플레이됩니다.
 2. MID/BAL 컨트롤 높을 살짝 누르면 높이가 앞으로 돌출합니다.
 3. 컨트롤을 오른쪽으로 돌리면 오른쪽 채널이 커지고 왼쪽으로 돌리면 왼쪽 채널이 커집니다.
- * "BAL OFF"가 디스플레이 된 상태에서는 밸런스 컨트롤이 아무런 기능을 하지 않습니다. 이 세팅에서 밸런스 컨트롤 회로는 전적으로 바이패스되는데 더 향상되고 순수한 소리가 날 수 있습니다.
 - * 밸런스 컨트롤 세팅을 체크하려면 밸런스 셀렉터 버튼을 가볍게 누르십시오. 현재의 세팅(BAL ON 또는 BAL OFF)가 디스플레이됩니다. 기본 세팅은 BAL OFF로 되어 있습니다.

페이더 조절

1. Bass/Fad 컨트롤 높을 살짝 누르면 높이가 앞으로 돌출합니다. 그런 후 높을 더 앞으로 잡아당깁니다.
2. 컨트롤을 오른쪽으로 돌리면 프론트 채널이 커지고 왼쪽으로 돌리면 리어 채널이 커집니다.

시간 표시

클락 버튼을 1초 이상 누르면 현재의 시간이 디스플레이됩니다. 디스플레이된 시간을 취소하려면 클락 버튼을 다시 1초 이상 누릅니다.

시간 맞추기

1. 기기가 꺼진 상태에서 클락 버튼을 누른 상태로 "Hour" 조정 버튼을 눌러서 시를 맞춥니다.
 2. 기기가 꺼진 상태에서 클락 버튼을 누른 상태로 "Minute" 조정 버튼을 눌러서 분을 맞춥니다.
- * 시계는 얼마간 빠르거나 느릴 수 있습니다. 이것은 차내의 온도 변화에 의해 발생하는 것이므로 잘못된 것이 아닙니다. 단순히 시간을 다시 맞추시면 됩니다.
 - * 일반적으로 기기가 꺼진 상태에서도 시간은 디스플레이됩니다. 이 기능을 원치 않으시면 클락 버튼을 누른 상태에서 Reset 버튼을 누르십시오. 이렇게 하면 기기가 꺼진 상태에서 시간뿐 아니라 모든 디스플레이가 되지 않습니다. 시간과 디스플레이를 다시 작동시키려면 Reset 버튼만 누르시면 됩니다.

안전 기능

안전 기능 작동상태에서 시동키를 ACC에서 OFF로 바꾸면 Security Indicator가 번쩍거립니다. 이것은 경고표시입니다.

1. 안전 기능을 가동시키기 위해, 첫째로 시동키를 off시키십시오. 그런 후 CD버튼과 CDC버튼을 누르고 시동키를 OFF에서 ACC로 바꿉니다. 그러면 안전장치가 가동됩니다. 그러면 다음부터는 시동키가 ACC에서 OFF가 될 때 Security Indicator가 번쩍이게 됩니다.
2. 안전 기능을 없애고 싶을 때는 1번의 과정을 반복하십시오. 그러면 다음부터는 시동키가 ACC에서 OFF가 될 때 Security Indicator가 번쩍이지 않을 것입니다.

빠- 소리

일반적으로 기기의 버튼이나 리모컨의 버튼을 누르면 짧은 빠- 소리가 들립니다. 이 기능을 원하지 않으시면 다음과 같이 해주십시오. 기기가 꺼진 상태에서 클락 버튼을 누른 채로 AUX 버튼을 눌러서 기기를 켜십시오. 다시 소리가 나기를 원하시면 동일한 과정을 다시 하시면 됩니다.

- * 빠-소리는 프론트 스피커로부터 출력됩니다. 만약 리어 스피커만 연결되어 있는 상태라면 빠- 소리는 나지 않습니다.

Reset 버튼

일반적인 작동 시에 이 버튼은 필요치 않습니다. 무슨 이유로든 기기의 컨트롤이 제대로 작동하지 않는 것 같을 때 이 버튼을 누르십시오.

CD 재생

CD 재생

CD가 CD 슬롯에 들어가면 디스플레이에 “CD”라는 표시가 약 2초간 나타나고 재생이 시작됩니다. 만약 CD가 이미 들어가 있다면 CD버튼을 누르면 모드가 다른 모드에서 CD모드로 전환되고 약 2초간 CD라고 디스플레이 되며 CD가 재생됩니다.

CD 재생 멈춤

Pause 버튼을 누르면 디스플레이에 “PAUSE”라는 표시가 약 2초간 나타나고 재생이 멈춥니다. Pause 버튼을 다시 누르면 다시 소리가 나옵니다.

트랙 서치

- 다음 트랙의 시작을 지정하려면 Track Search 버튼(^)을 누릅니다. 더 뒤에 있는 트랙을 들으려면 반복해서 누릅니다.
- 현재 트랙을 다시 시작하려면 Track Search 버튼(v)을 누릅니다. 더 앞에 있는 트랙을 들으려면 반복해서 누릅니다.

포워드 서치/리버스 서치

- Track Search 버튼(^)을 1초 이상 누르고 있으면 계속 트랙이 앞으로 넘어갑니다. 버튼에서 손을 떼면 재생이 시작됩니다.
- Track Search 버튼(v)을 1초 이상 누르고 있으면 계속 트랙이 뒤로 넘어갑니다. 버튼에서 손을 떼면 재생이 시작됩니다.

트랙 스캔

1. Track Scan 버튼을 누르면 재생될 모든 디스크의 모든 트랙이 8초씩 재생됩니다.
2. 계속 한 트랙을 듣고 싶으면 다시 Track Scan 버튼을 누릅니다. 일반적인 재생이 시작됩니다.
- * 만약 듣고 있던 트랙의 재생 시간이 8초 이하이면 현재 트랙부터 Track Scan이 됩니다. 만약 듣고 있던 트랙의 재생 시간이 8초 이상이면 다음 트랙부터 Track Scan이 됩니다.

트랙 반복

1. Repeat 버튼을 누르면 “Repeat” 표시가 디스플레이 되며 현재 트랙이 반복 연주됩니다.
2. Repeat 버튼을 한번 더 누르면 반복 연주가 취소됩니다. “Repeat” 표시가 사라지며 일반적인 재생으로 돌아갑니다.

무작위 연주

1. CD 재생 중에 Random 버튼을 누르면 “Random” 표시가 디스플레이 되며 현재 CD의 모든 트랙이 무작위 순으로 연주됩니다.
2. Track Search 버튼(^)을 누르면 무작위 연주될 다음 트랙 번호가 나옵니다.
3. Random 버튼을 한번 더 누르면 무작위 연주가 취소됩니다. “Random” 표시가 사라지며 현재 트랙 서부터 일반적인 재생이 됩니다.
- * 이 기기는 현재 연주되는 트랙과 다음번 연주될 트랙이 서로 다르게 되도록 트랙을 선택합니다. 따라서 같은 트랙이 무작위순 연주 중에 1번 이상 연주될 수도 있습니다.

CD Eject

Eject 버튼을 누르면 CD 재생이 중단되고 CD가 밖으로 나옵니다.

- CD 로딩 슬롯이 나와 있는 상태에서 CD 버튼을 누르면 다시 디스크가 로딩됩니다.

- 만약 CD를 20초 이내에 로딩 슬롯에서 빠지 않으면 디스크 손상을 막기 위해 CD가 자동적으로 다시 로딩됩니다.

더블 액션 이젝트

이젝트된 상태에서 가볍게 CD를 누르면 쉽게 빼낼 수 있도록 CD가 더 앞으로 튀어나옵니다. 이 기능은 3인치 디스크를 사용할 때 특히 유용합니다.

- * 더블 액션 이젝트가 실행되었을 때는 CD 버튼을 누르거나 20초가 지나도 CD가 다시 들어가지 않습니다. 디스크를 다시 로딩시키기 위해서는 먼저 CD를 꺼낸 다음 다시 집어넣어야 합니다.

CD 체인저 컨트롤

CD 재생

CD 체인저 모드가 CDC 버튼으로 선택되면 디스플레이에 “CDC”라는 표시가 약 2초간 나타나고 재생이 시작됩니다. 다른 모드에서 CDC모드로 전환 때 CD 재생은 이전에 재생이 멈추었던 지점부터 계속됩니다.

CD 재생 멈춤

Pause 버튼을 누르면 디스플레이에 “PAUSE”라는 표시가 나타나고 재생이 멈춥니다. Pause 버튼을 다시 누르면 다시 소리가 나옵니다.

트랙 서치

- 다음 트랙의 시작을 지정하려면 Track Search 버튼(^)을 누릅니다. 더 뒤에 있는 트랙을 들으려면 반복해서 누릅니다.
- 현재 트랙을 다시 시작하려면 Track Search 버튼(v)을 누릅니다. 더 앞에 있는 트랙을 들으려면 반복해서 누릅니다.

포워드 서치/리버스 서치

- Track Search 버튼(^)을 1초 이상 누르고 있으면 계속 트랙이 앞으로 넘어갑니다. 버튼에서 손을 떼면 재생이 시작됩니다.
- Track Search 버튼(v)을 1초 이상 누르고 있으면 계속 트랙이 뒤로 넘어갑니다. 버튼에서 손을 떼면 재생이 시작됩니다.

디스크 서치

- Disc Search 버튼(^)을 누르면 다음 디스크로 넘어갑니다. 디스크 서치 동안에는 “CHANGE”라는 표시가 디스플레이 됩니다. 더 뒤에 있는 디스크로 이동하려면 버튼을 1초 이상 누르십시오.
- Disc Search 버튼(v)을 누르면 이전 디스크로 되돌아갑니다. 디스크 서치 동안에는 “CHANGE”라는 표시가 디스플레이 됩니다. 더 앞에 있는 디스크로 이동하려면 버튼을 1초 이상 누르십시오.

디스크 스캔

1. Disc Scan 버튼을 누르면 모든 디스크의 첫번째 트랙이 8초씩 재생됩니다.
2. 계속 한 디스크를 듣고 싶으면 다시 Disc Scan 버튼을 누릅니다. 일반적인 재생이 시작됩니다.

트랙 스캔

1. Track Scan 버튼을 누르면 재생될 모든 디스크의 모든 트랙이 8초씩 재생됩니다.
 2. 계속 한 트랙을 듣고 싶으면 다시 Track Scan 버튼을 누릅니다. 일반적인 재생이 시작됩니다.
- * 만약 듣고 있던 트랙의 재생 시간이 8초 이하이면 현재 트랙부터 Track Scan이 됩니다. 만약 듣고 있던 트랙의 재생 시간이 8초 이상이면 다음 트랙부터 Track Scan이 됩니다.

트랙 반복

1. Repeat 버튼을 누르면 “Repeat” 표시가 디스플레이 되며 현재 트랙이 반복 연주됩니다.
2. Repeat 버튼을 한번 더 누르면 반복 연주가 취소됩니다. “Repeat” 표시가 사라지며 일반적인 재생으로 돌아갑니다.

무작위 연주

1. CD 재생 중에 Random 버튼을 누르면 "Random" 표시가 디스플레이 되며 현재 CD 체인저 내에 들어 있는 모든 CD의 모든 트랙이 무작위 순으로 연주됩니다.
 2. Track Search 버튼(^)을 누르면 무작위 연주될 다음 트랙 번호가 나옵니다.
 3. Random 버튼을 한번 더 누르면 무작위 연주가 취소됩니다. "Random" 표시가 사라지며 현재 트랙서부터 일반적인 재생이 됩니다.
- * 이 기기는 최종적으로 연주된 5 트랙만을 기억하고 이 5곡들이 다시 선택되지 않도록 무작위 연주를 컨트롤합니다. 이것은 무작위 연주시에 한 트랙이 1회 이상 연주될 수도 있다는 것을 의미합니다.

FM/AM 수신

FM/AM 수신

튜너 버튼으로 튜너 모드가 선택되면 밴드 표시(FM1, FM2, FM3, AM1, AM2)가 2초 가량 디스플레이되고 FM/AM 이 수신됩니다. 다른 모드에서 튜너 모드로 바꿀 때 방송 수신은 전에 맞추어진 주파수에서 계속됩니다.

밴드 선택

Band Selector 버튼을 누르면 튜너 밴드가 세팅된 FM1, FM2, FM3, AM1, AM2로 순서대로 바뀝니다.

자동 추적

Auto seek 버튼을 1초 이상 누르면 기기는 자동적으로 수신 가능한 다음 주파수를 찾습니다.

- 처음에 찾지 못하면 기기는 더 높은 감도의 DX 모드로 전환되고("DX"라고 디스플레이됩니다) 자동 추적이 계속됩니다.

매뉴얼 튜닝

Manual Tuning 버튼을 누르면 매뉴얼 튜닝을 할 수 있습니다. 이것으로 자동 추적 튜닝 기능이 멈추지 않는 약한 주파수를 수신할 수 있습니다.

매뉴얼 메모리

1. Band Selector 버튼으로 주파수 밴드(FM1, FM2, FM3, AM1, AM2)를 선택하고 튜너를 원하는 방송국에 맞춥니다.
2. 원하는 Preset Station 버튼(1-6)을 2초 이상 누릅니다. 프리셋 번호가 깜빡거리기를 멈추면 주파수가 메모리에 기억된 것입니다.

메모리 튜닝

1. Band Selector 버튼으로 주파수 밴드(FM1, FM2, FM3, AM1, AM2)를 선택합니다.
2. 원하는 Preset Station 버튼(1-6)을 누릅니다. 저장된 주파수가 수신됩니다.

자동 기억

1. Band Selector 버튼으로 주파수 밴드(FM1, FM2, FM3, AM1, AM2)를 선택합니다.
2. Auto Memory 버튼을 2초이상 누릅니다. 그러면 기기가 자동적으로 가장 수신감도가 좋은 6개의 주파수를 찾아 Preset Station 버튼 1-6에 저장합니다.
 - 만약 처음에 6개 이하의 주파수가 잡힌다면 기기는 더 높은 감도의 DX 모드로 전환되고 자동 기억이 계속됩니다.
 - DX 모드에서도 6개 이하의 주파수가 잡히면 이제까지 잡힌 주파수가 프리셋 스테이션 버튼에 설정되고 첫 번째 프로그램된 주파수가 수신됩니다.
 - 만약 주파수가 하나도 프로그램되지 못한다면 기기는 오토 메모리 버튼이 눌러졌을 때 수신된 주파수에 맞춰잡니다.
 - 각 튜너 밴드마다 6개의 주파수가 기억되므로 전체 30개 주파수가 기억될 수 있습니다.

프리셋 스캔

1. Band Selector 버튼으로 주파수 밴드(FM1, FM2, FM3, AM1, AM2)를 선택합니다.
2. Preset Scan 버튼을 누르면 선택된 주파수 밴드 내에 저장된 모든 주파수가 각기 5초씩 나옵니다.
3. 듣고 싶은 주파수를 찾았으면 Preset Scan 버튼을 한번 더 누르십시오. 프리셋 스캔이 멈추고 주파수가 고정됩니다.

스테레오/모노 변환

FM 수신시 과도한 잡음이 들리면 Mono 버튼을 1초 이상 눌러서 모노럴 모드로 바꾸어 주십시오. “ST” 표시가 사라지고 소리가 모노로 들릴테지만 잡음은 감소할 것입니다.

- 모노럴 모드를 취소하고 싶으면 Mono 버튼을 다시 1초 이상 누릅니다. 다른 주파수로 바꾸거나 기기를 끌 때에도 모노럴 모드가 취소됩니다.